

ISOTAB GmbH

Wärmedämmelemente für Aussenwärmedämmung

Schwendistrasse 15, CH-8486 Rikon

Tel. 052 394 03 30
www.isotab.ch

Fax 052 394 03 31
info@isotab.ch

Montageanleitung für WK 2G

Diese Regeln müssen beachtet werden

- Zwischen Winkelkonsole und Befestigungsfläche wird eine Mörtelschicht von ca. 5 mm aufgetragen
- Der Bohrlochdurchmesser für die mitgelieferten Dübel beträgt 10 mm
- Zur Befestigung der Winkelkonsole dürfen nur die mitgelieferten Dübel verwendet werden
- Zur Geländerbefestigung (oder ähnlichem) dürfen metrische Schrauben ausschliesslich in dem dafür vormarkierten Bereich gesetzt werden
- M8 Schrauben verwenden
- Werden die vorgegebenen Montagevorschriften eingehalten, liegt die Maximallast bei 3.9 kN pro Befestigungspunkt (vorausgesetzt die Montagepunkte der Winkelkonsole „Unterbau“ halten den auftretenden Belastungen stand)



Garantie gemäss Verkaufs- und Lieferbedingungen nur bei fachgerechter Montage gemäss Anleitung